

OpenCore Problem (Ausschalten = Neustart)

Beitrag von „N0b0dy“ vom 26. März 2023, 05:14

~~Im Anhang ist eine Aktualisierte EFI von der verlinkte Plattform von [cobanramo](#)~~

~~Teste mal, zuerst sind fixssutdown SSDT und patsch deaktiviert, wenn shutdown immer noch nicht richtig funktioniert dann kannst du sie aktivieren und wieder testen.~~

~~Bitte mach erst nvramrest bevor jeder Start, in dem du auf Leertaste druckst dann siehst du NVRAMRest~~

~~Viel Glück~~

~~Entschuldigung hier gibt es nicht, einfach ignorieren~~