

# Opencore Bootmenü wird manchmal nicht angezeigt und das Standard Volumen wird gebootet

Beitrag von „Stepping\_Steve“ vom 28. März 2023, 19:59

was ist ein T430?

Ich denke mal, es hat wirklich etwas mit der Monitor-Auflösung beim Start zu tun (also irgendwo unter UEFI- Output).

Habe mit -1 probiert, keine Änderung.

Kann vielleicht mal 2 probieren...Ist schon komisch (obwohl ich ja damit leben kann - beim Kaltstart wird ja immer das Bootmenü angezeigt, nur wenn ich von Windows aus neu starte, dann nicht. Wenn ich vom Mac Neustarte wird es auch immer angezeigt.)

habe jetzt mal FastBoot eingeschaltet - und siehe da, das Boot-Menü wird nun immer angezeigt (aus Windows / MacOS mit einem Neustart).

Boot Logo von ASUS auf Auto gestellt.

@ [Arkturus](#): probier mal ob das bei Dir auch hilft