

Intel HD530 geht nicht (Monterey)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 7. April 2023, 20:09

bei "initiate graphic adapter" scheinst du auswählen zu können, wer da steht, dort bitte peg zu igp wechseln, also dem welches nicht peg ist, (da ich dein bios nicht hierh^{er} weiß ich nicht ob das bei dir so heißt) , dann wird zuerst von der igpu gestartet und diese wird dir dann auch in osx angezeigt (sollte) ansonsten streikt die grafik natürlich- bzw. kannst du nur im unbeschleunigten vesamodus etwas sehen. mit dem share memory, kannst du m.e. ruhig etwas /höher gehen.

in dem overclocking-cpu features menu-bild ist nix zu deiner igpu enthalten, das wird woanders stecken

lg 😊