

# iSight Kamera plötzlich aus | Cinema Display

Beitrag von „Max“ vom 30. Mai 2023, 18:03

Hast du das Display schon mal komplett ausgeschaltet und komplett leer gemacht, eventuell Power Button (falls vorhanden?) länger drücken, damit es komplett Stromlos ist. Dazu mal vielleicht falls vorhanden an einem anderen Gerät das gleiche Phänomen auftritt?