

Probleme bei der Installation bzw. bei der Ersteinrichtung

Beitrag von „floklo4“ vom 14. Juni 2023, 18:50

Ich hab derzeit nicht allzu viel Zeit und kann hier leider nicht so weiter machen, wie ich eigentlich möchte. Ich hab aber wieder Probleme gefunden, die ich versuchen muss, zu lösen:

-> WLAN:

[AirportItlwm](#) findet Netzwerke, aber wenn ich das Passwort für mein WLAN eintrage, dann startet der PC neu. [Itlwm](#) mit Heliport funktioniert aber. Hier müsste ich wohl verbose wieder aktivieren als Bootargument, um zu schauen, was da quer schlägt.

-> Bluetooth:

Hab die Kexte hinzugefügt, aber ich sehe keine Geräte (iPhone sieht den PC auch nicht). IntelBluetoothFirmware, IntelBTPatcher und BlueToolFixup sollte ja reichen, was ich so gelesen habe. Eigentlich brauche ich es nicht, wäre trotzdem schön, wenn es funktioniert.

-> Kein Bild nach Ruhezustand bzw. beim Wechsel der Anzeige:

Ich habe einen älteren LG Monitor. Wenn ich in macOS bin und den Ruhezustand aktivieren, dann geht der PC aus. Starte ich ihn wieder, dann bekomme ich kein Bild. Gleiches passiert, wenn ich im macOS bin, aber den Monitor auf den Displayport umstelle (Gaming PC). Stelle ich zurück auf HDMI, dann bleibt das Bild schwarz. LG Monitor meldet keinen Input. "[igfxonlyn=1](#)" werde ich wohl als Boot-Arg setzen müssen.