

Erledigt

Hackintosh startet immer wieder neu

Beitrag von „BananaJoe“ vom 24. August 2013, 09:26

nach dem du das Bios auf Standard gesetzt hast sollst du versuchen über deinen Installation Stick zu Booten.