

Wie kann man UEFI-Einträge im Motherboard löschen ohne alles immer zu flashen?

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. November 2023, 11:53

[Zitat von skavenger0816](#)

Because the LauncherOption entry is a protected entry when resetting NVRAM, you'll need to disable LauncherOption first before you can remove it:

- Misc -> Security -> AllowNvramReset -> True
- Misc -> Boot -> LauncherOption -> Disabled

Once these are set, you can reboot into the OpenCore picker and select the Reset NVRAM entry to clear your NVRAM, which will remove the LauncherOption entry too..

siehe hier <https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/multiboot/bootstrap.html#removing-launcheroption-entry-from-bios>

Ich persönlich habe die LauncherOption immer auf Disabled, daher kenne ich dieses Problem nicht wirklich 🤔

Alles anzeigen

kann es sein, dass es die Option Misc -> Security -> AllowNvramReset con längere Zeit nicht mehr gibt?

Die Aktuelle Konfiguration.pdf zu OC 0.9.6 sagt dazu nichts und die config.plist anhält keine solche Option. AllowSetDefault und das schon seit einigen Generationen von OC.