

Display ist zeitweise aktiviert

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. Dezember 2023, 14:21

hast Du das Display an eine Master-Slave Steckerleiste angeschlossen und der MacMini ist Master? [schmalen](#)

Wenn ja, stell mal die den Level auf höhere Intensität. Möglicherweise zieht der MacMini Strom was die Schaltung der Slave aktiviert.