

Externe USB-Festplatten werden ständig ausgeworfen

Beitrag von „kavenzmann“ vom 28. Dezember 2023, 13:15

Moin,

ich hab neuerdings das Problem, dass externe Platten ständig getrennt werden, wenn ich Daten kopiere.

Das betrifft jegliche USB-Platten diverser Typen, von USB-A HDDs mit USB-2.0 über USB-C mit USB 3.2 bis hin zu Anschlüssen über Hub usw.

D.h. das Daten nicht kopiert werden können, da immer unterbrochen wird (dauert so ca. 2 min. ab Beginn Kopie).

Ohne Tätigkeit bleiben die Laufwerke einfach angemeldet...

Hat jemand ne Idee?

Nutze Ventura 13.6.3 mit OC 0.97 und aktuellen Kexten.