

Realtek ALC898 geht nicht mit sonoma

Beitrag von „dedalus69“ vom 11. Januar 2024, 19:23

[Arkturus](#) ok in deviceproperties ? Oder in bootargs alcid eingeben? Soll ich am besten jedesmal nvram reset machen ?