

Realtek ALC898 geht nicht mit sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 11. Januar 2024, 19:39

Ich nutze selbst nur DeviceProperties, kein Bootarg. Aber Versuch macht klug. In der Sample.plist wird das Bootarg alcid= verwendet.