

# Powermanagement prüfen

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 16. Januar 2024, 12:24

[ozw00d](#)

Du siehst im iStat Control Panel, unter Sensoren den 12V CPU Sensor. Vorausgesetzt dein SMC ist takko, ich benutze VirtualSMC + SMCSuperIO + SMCPProcessor.

Wenn du die Sensoren in der Menüleiste anzeigst, müsstest du auch den 12V CPU Sensor sehen. (Aktivieren in iStat).

Anbei ein Screenshot.

