

Ruhezustand PC lässt sich nicht aufwecken Bildschirm bleibt Schwarz.

Beitrag von „al6042“ vom 12. Februar 2024, 15:05

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Auf welcher der beiden Platten wurde OpenCore eingerichtet und welche Platte gilt im BIOS als Boot-Disk?

Zudem hilft es ggf. schon, wenn du im Windows den "Fast-Startup" deaktivierst, wie es im folgenden Link beschrieben wird --> <https://www.giga.de/tipp/windo...chnellstart-deaktivieren/>

Des Weiteren möchte ich dich bitten deine Hardware-Details entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich", einzutragen, um spätere Standard-Fragen zu deinem System zu vermeiden.

Die Herangehensweisen dazu werden unter [Systeminformationen eintragen](#) erläutert.