

ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING / Intel i7 8700k / AMD XFX 6700 XT

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 1. Mai 2024, 20:49

Starte mal in Windows und schau dir die ESP vom Stick an.

MacOS wird immer geladen, wenn ein EFI funktioniert.

Ich muss nur wissen, welche du von mir geladen hast, die aus Post 22 oder früher.