

# ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING / Intel i7 8700k / AMD XFX 6700 XT

Beitrag von „PwnedG0blin“ vom 1. Mai 2024, 21:35

[Zitat von Bob-Schmu](#)

OCAT öffnen und auf Help/About gehen, diese Version musst du haben.




Dann auf



und dann auf



danach müsst dann da stehen das.



Alles anzeigen

Gut alles aktuell!

Was jetzt? 😊

start Sync ist auch an