

Fujitsu Celsius W580power - Xeon e-2174G

Beitrag von „griven“ vom 6. Mai 2024, 21:57

Der Default braucht immer auch die USBToolBox.kext allein tut das Ding genau nix...

UTBDefault.kext ist genau wie der UTBMap.kext quasi die Arbeitsanweisung für die USBToolBox.kext eines ohne das andere hat im besten Fall keinen Effekt im schlimmsten Fall führt es zu einem Crash...

Wenn die GPU laut Dortania den Spoof benötigt dann aktiviere die entsprechende SSDT wieder stell aber vorher sicher das das Gerät in Deinem ACPI auch unter SB.PCI0.PEG0.PEGP vorhanden ist denn andernfalls führt das ins Leere. Zudem kann es ggf. eine gute Idee sein den XHCUnsupported.kext wieder zu aktivieren. Generell sollte das bei Skylake zwar nicht (mehr) nötig sein allerdings weiß man gerade bei den prebuild Maschinen nie was da wie zusammengeschustert wurde...

Hier nochmal was anderes zum testen: [EFI.zip](#)

An der Stelle mal mit kompletten Verzicht auf die USBToolBox und dafür mit klassischen Mapping (geklaut von einem J550n Build und angepasst auf Dein SMBIOS).