

Ventura Sandy Bridge

Beitrag von „apfel-baum“ vom 27. Mai 2024, 10:32

beim bootarg alcid=die entsprechende nummer, default ist meist die "1" , aber -muß- nicht immer passen, daher sind ja noch die weiteren angegeben.

lg 😊