

Probleme beim Batteriebetrieb mit Sound u.a.

Beitrag von „MacPeet“ vom 1. Juni 2024, 12:51

Ich habe mal die letzten Änderungen raus genommen. Sollte jetzt mit 15 ManualMode wieder gehen und mit 16 auch, bis auf das zurück zu Speaker-Problem.

Du kannst auch gern mal Bilder machen, wie die Geräte (Output/Input) im System/Audio angezeigt werden.

Der User auf Insanely schrieb, dass bei Ihm nie ein Kopfhörer angezeigt wird, weder im Manualmode, noch im Switch, aber er hat auch einen G5.

Bei Dir wird im Switch beim Stecken doch aber der Wechsel von Speaker auf Kopfhörer angezeigt, oder?

Mit dem ManualMode solltest Du nun wieder zurück aktivieren können, hoffe ich.

Der Ton bei Akku sollte nun auch wieder bleiben, ist ja quasi wieder der Stand, den wir schon hatten, nur dass ich auf 15 gewechselt habe, statt der 14.

[Archiv.zip](#)