

Lenovo T490 Intel UHD 620 funktioniert nicht

Beitrag von „hitman20“ vom 11. Juli 2024, 00:34

[griven](#) Ich habe die EFI jetzt bereinigt aber ich bekomme die Intel UHD 620 immer noch nicht zu laufen. Der Bildschirm bleibt dann immer im Verlose Mode hängen und dann passiert nichts mehr wenn die Grafik geladen werden sollte. Kannst Du da vielleicht nochmal schauen? Danke.