

Lenovo T490 Intel UHD 620 funktioniert nicht

Beitrag von „griven“ vom 13. Juli 2024, 23:00

Hat der "nur" die UHD620 oder ist das ein Hybrid Modell mit zusätzlicher NVIDIA (gibt die Kiste ja in beiden Ausführungen)...

Ach so und wenn Du mit den BootArgs arbeitest dann natürlich auch ohne Device Properties. Du kannst die Einträge in der config.plist einfach "deaktivieren" indem Du ein # vor den DevicePath setzt...