

# Lenovo T490 Intel UHD 620 funktioniert nicht

Beitrag von „griven“ vom 14. Juli 2024, 09:42

Die NITS sind dem Treiber (eigentlich) egal sprich damit hängt das nicht zusammen...

Du könntest jetzt noch diese beiden BootArgs testen: `igfxagdc=0,igfxonln=1` in dem Fall natürlich mit den DeviceProperties.