

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia 15.1

Beitrag von „schrup21“ vom 27. Oktober 2024, 18:09

[Arkturus](#) Also USB sieht bei mir genauso aus (die Produkt ID ist natürlich anders)



Zum NVRAM Delete: ich muss keinen NVRAM Reset ausführen - oder ist das initial gemeint? Läuft bei mir jedenfalls ohne Einträge in Delete.

Bootest Du auch Windows? Den Intel Wifi Laptop nutze ich normalerweise nur mit Windows, MacOS nur testweise / just for Fun. Ich mein, funktioniert BT in Windows?

Wie [anonymous writer](#) schreibt, die FW wird nicht geladen (v0 c0) so müsste das aussehen:



Was mir noch einfällt - wenn auch abwägig: schon mal komplett stromlos inkl. Akku raus versucht?

Ach ja - ich verwende nicht mehr BlueToolFixup aus Lorys89 Fork, sondern vom original BrcmPatchRAM Repository