

RX 5700XT PowerPlayTable

Beitrag von „Giild“ vom 1. November 2024, 10:46

1. Gehe in die Radeon Software und öffne den Reiter “Performance”.
2. Wechsle zum Tuning-Tab und wähle “Manuell” neben der Tuning-Kontrolle.
3. Aktiviere die Lüftersteuerung und stelle die Lüfterkurve nach deinen Bedürfnissen ein