

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia 15.1

Beitrag von „waldfee123“ vom 4. Dezember 2024, 16:20

Du probierst aber die itlwm zu laden richtig ? OpenCore und sonstige Kexte aktualisiert ? Bei mir wollte er auch erst starten , nachdem ich sonstige Kexte und OC auf neuesten Stand geupdated habe ...