

SSD Trim Aktivieren im Terminal

Beitrag von „griven“ vom 21. Januar 2025, 07:14

Zudem ist der Befehl auch nur bei Laufwerken nützlich und wirksam die an der SATA Schnittstelle hängen (egal ob per Kabel oder M.2) bei NVME Laufwerken macht der genau nichts bei denen ist TRIM immer aktiv es sei denn man deaktiviert es mit OpenCore (APFSTrimtimeout = 0) 😊