

# OpenCore default OS wählen

**Beitrag von „forku“ vom 1. März 2025, 14:09**

So wie die Frage gestellt ist: geht das nicht! Hat doch per se nichts mit Syntax zu tun. Wie auch - der Boot-Vorgang befindet sich noch ganz am Anfang, da ist noch nichts mit Remote-Zugriff.

Ausweg: Verwendung eines RELO-Boards, die eben genau für solche Fälle entwickelt worden, Stichwort: Fernwartung von Servern.

Sollte es anders sein, wäre ich erfreut von dieser Alternative zu lesen.