

OpenCore default OS wählen

Beitrag von „Emu“ vom 2. März 2025, 18:48

ich zeige euch mal meine Ausgabe von "navram -p"

```
bluetoothInternalControllerInfo %00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00
```

```
prev-lang:kbd de:3
```

```
fmm-computer-name Mac Pro von Emu
```

```
SystemAudioVolumeDB %fc
```

```
SystemAudioVolume Q
```

```
bluetoothExternalDongleFailed %00
```

```
run-efi-updater No%00
```

```
csr-active-config %ef%0f%00%00
```

```
boot-args agdpmmod=pikera -wegnoigpu -ctrsmt npci=0x2000
```

```
ForceDisplayRotationInEFI %00%00%00%00
```

leider finde ich keine variabel wie boot_device oder so. Auch sieht mir der nvram etwas Kurtz aus. unter Linux sind deutlich mehr Einträge vorhanden. Wie gesagt, es ist ein spezielles Problem. Wenn ich vor der Maschine sitze, funktioniert alles. Auch kann ich mit strg+enter in oc das entsprechende boot_device selektieren. OC muss ja irgendwo diese Information ablegen. Diese Speicherstelle habe ich noch nicht gefunden. Liebe Grüße