

End SetConsoleMode und End RandomSeed auf T420 OpenCore

Beitrag von „bluebyte“ vom 24. März 2025, 12:01

Bei einer eingebauten Nvidia ist alles etwas komplizierter und man muss man andere Wege gehen.

Die Nvidia muss unbedingt im BIOS abgeschaltet werden.

Auf Integrated Graphics und Nvidia Optimus auf disabled.

Weiterhin muss für die Grafik eine EDID erstellt werden und über Dual-Link eingepflegt werden.

Die EDID kann ma unter Linux mir XRANDR auslesen.

Damals habe ich die Anleitung aus dem Netz gezogen.

Die Anleitung kann ich hier nicht verlinken.

Ich empfehle die Methode mit einer Ubuntu Live-ISO.

Hättest du dich an meine EFI gehalten, dann würde die Kiste schon laufen.

Alles andere ist zwar gut gemeint, aber in diesem Fall nutzlos.

Nachtrag: Die Nvidia lief wunderbar mit El Capitan.

Da konnte man die Nvidia, mit deaktivierter HD3000, solo laufen lassen und brauchte sich nicht um den verflixten Optimus-Kram kümmern. An den DP konnte man damals auch einen Monitor anschließen. Der DP ist an die Nvidia gekoppelt und für die HD3000 völlig nutzlos.