

Bluetooth lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „TheSnooze“ vom 14. April 2025, 11:10

Alright, danke [Mieze](#) !

Ja, das habe ich tatsächlich noch **NIE** gemacht. Ich hatte mal einen Versuch unternommen. Muss man dazu nicht im OC-Screen Leertaste drücken und dann "Reset NVRAM" auswählen? Ich erinnere mich, daß das bei mir nicht funktioniert hat, da mir ein EFI-Eintrag dafür gefehlt hat. Ich schau mir da bei Gelegenheit mal genauer an.

Danke erstmal!