

Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

Beitrag von „Mieze“ vom 14. April 2025, 11:20

NVRAM-Reset muss man in der config.plist unter UEFI->Drivers hinzufügen, so wie hier im Screenshot.

▼ 2	↳ Dictionary	5 key/value pairs
Arguments	↳ String	
Comment	↳ String	ResetNvramEntry
Enabled	↳ Boolean	True
LoadEarly	↳ Boolean	False
Path	↳ String	ResetNvramEntry.efi

Außerdem muss die Datei ResetNvramEntry.efi in den Ordner EFI/OC/Drivers kopiert werden, damit OC sie findet. Dann sollte NVRAMReset beim nächsten Booten im OC-Menü erscheinen.