

## Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

**Beitrag von „griven“ vom 14. April 2025, 11:43**

Das ganze sollte theoretisch auch ohne NVRAM Reset machbar sein. Analog zu den BootArgs oder der [SIP](#) einstellung muss dazu der entsprechende Key unter der passenden GUID in der config.plist unter NVRAM->Delete eingetragen werden. OC setzt den Wert nicht neu weil die Variable schon vorhanden ist neu gesetzt bzw. geändert wird der NVRAM von OC ja nur dann wenn die Variable nicht vorhanden ist bzw. vorher gelöscht wurde...