

Erledigt

## Hoch und Runterfahren

**Beitrag von „Shinsaja“ vom 27. Oktober 2013, 14:13**

Hallo,

ich probiere derzeit auf meinem AMD-PC mit 10.6.3 herum. Ich hab jetzt soweit fast alles am laufen. Momentan will der Azalia (ALC888) nicht laufen. Da hab ich alternativ ne Soundkarte mit CMI-Chip eingebaut.

Mein größtes Problem ist momentan das Hoch und Runterfahren bzw. Neustart. Hochfahren kann ich nur mit der Flag "busratio=16". Kann man die irgendwo eintragen, damit ich das nicht bei jedem Start eintippen muss?

Beim Runterfahren ist besteht das Problem, das der PC meist nur nen blauen Bildschirm zeigt, auf dem sich das Kreisel sehr langsam dreht. Bei Neustart hingegen schaltet der Monitor nach kurzer Zeit ab und das wars.

Meine Hardware

AMD Athlon II X2 260 (wird als Unknown AMD Model erkannt)

ECS AMD690VM-FMH

2x 1GB G-Skill 800MHz

XFX 7300GS @ GT

320GB Sata-HDD 2,5"

Terratec Aureon PCI 5.1