

Erledigt **HD4600 Probleme**

Beitrag von „Varesz“ vom 24. November 2013, 11:09

So, einmal das BIOS abfotografiert, hoffentlich ist es lesbar.

Zitat

Allerdings habe ich festgestellt, dass das nur problemlos läuft, wenn ich im Bios die interne Grafik auf "AUTO" und nicht "Enable" stehen habe.

Sonst bleibt die Finderbar auch grau und es flackert alles wie wild. Dann fwhlr wohl die OpenGL-Unterstützung.

Die zugewiesene Speichermenge ist bei mir übrigens aktuell auf 1024MB eingestellt. Aber auch weniger hat funktioniert.

"AUTO" ist bei mir nicht auswählbar, da gibt es nur enable/disable. Schade 😞

Zitat

QuickTipp:

Manchmal ist QE/CI aktiv und Trotzdem ist die Finderbar Grau. Um ganz schnell herauszufinden ob QE/CI läuft einfach Launchpad Öffnen und wenn es Flüssig läuft ist alles bestens.

Tja, öffnet sich schnell und lässt sich gut bedienen, aber es flackert und hat keine Animationen... Also eher nicht 😞

Zitat

also Prinipiell solltest du im Bios deiner Graka die MB zuweisen. Wenn das nicht gehen sollte, dann läuft es Standartmäßig mit 64 MB.

Das habe ich getan.

Intel Processor Graphics Enabled, Memory Allocation auf 64M und [DVMT](#) auf MAX.