

Erledigt

Problem mit G87X-UD3H

Beitrag von „forrest“ vom 29. November 2013, 08:17

Hi Thomaso,

merci. Hatte das BIOS noch mal geflasht und eine Einstellung vergessen 😞 jetzt bootet er wieder mit -x. Danke.

Das stimmt, unsere boards sind nicht so verschieden. Hast du sonst noch was im BIOS deaktiviert oder aktiviert? Was auch komisch ist, er schaltet beim herunterfahren den pc nicht komplett aus. Bildschirm is schwarz, aber die Lüfter laufen noch.

Ich habe übrigens das BIOS aus der DB hier verwendet. Hast Du Deines selber gepatcht?

Is trotzdem gar nicht so einfach. Ich hatte bisher kein gigabyte, kein dual-BIOS, uefi...

Wäre erst mal interessant, was die Fehlermeldung eigentlich bedeutet.

Grüße