

Erledigt

Athereos AR9280 wird nicht geladen

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. November 2013, 14:37

Trag bitte zunächst mal deine Hardware in die Signatur ein.
Hast du deine IDs in die zugehörige Kext eingetragen?