

**Erledigt**

## **Lenovo IdeaPad U510 Installation Anleitung 10.9.3/4**

**Beitrag von „Fab“ vom 7. Dezember 2013, 15:47**

was hast du hinter der zeile eingegeben?  
~/ssdtPRGen.sh Max Frequenz Watt Typ

Ach und Signatur bitte ausfüllen