

Erledigt

Lenovo IdeaPad U510 Installation Anleitung 10.9.3/4

Beitrag von „Fab“ vom 7. Dezember 2013, 18:01

Schau dir mal das Video an das ich dir geschickt hab. Da wird gesagt wie man den MSR Dumper anwendet.

Außerdem steht das auch in dem anderen Thread, den ich verlinkt hab.

Das mit 3.00GHz liegt an meiner SMBios.plist. Einfach die 3000 gegen 1800 Tauschen oder ganz wegnehmen.