

Erledigt Ram wird nicht erkannt

Beitrag von „Rus54“ vom 8. Dezember 2013, 13:12

Ich seh gerade der RAM wird auch im BIOS nicht angezeigt.

Es sind 6 Bänke das erste Blau das zweite Weiß das Dritte Blau das Vierte Weiß das Fünfte Blau und das Sechste Weiß.

Auf jeder Blauen Bank hab ich jeweils 2 GB RAM.