

Erledigt

Ram wird nicht erkannt

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Dezember 2013, 15:22

Auf deiner ASUS-Seite findest du zwei BIOS-Utilities. Die laufen unter DOS. Unter Knowledge findest du in den FAQs unter Technical Dokuments die Vorgehensweise.