

**Erledigt**

## **GA Z77-DS3H - Startprobleme mit Unibeast**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 12. Dezember 2013, 15:04**

In der vor dir oben verlinkten Anleitung hat der Autor wohl die Standard Einstellungen übernommen, die immer empfohlen werden 😊 also nicht wundern wenn es das bei deinem Board gar nicht mehr gibt, bei meinem kann ich es auch nicht einstellen.

Die Interne Grafikkarte macht bei mir auch Probleme, braucht man aber bei einer zusätzlichen Karte eh nicht.

Den Ausgang schalte immer auf den Slot deiner Grafikkarte.