

bekomme Audio ALC662 nicht zum laufen

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 26. November 2011, 19:50

Probiere mal [VoodooHDA](#).

Aber vor der Installation die AppleHDA löschen, kextcache mit hilfe des [kextwizards](#) neu aufbauen, rebooten und dann installieren.