

bekomme Audio ALC662 nicht zum laufen

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 27. November 2011, 12:57

Das Pfeifen ist eine Rückkopplung des Micros. Du kannst in der .plist den iGain Wert runter drehen und das Pfeifen ist weg. Wenn du kratzen oder so haben solltest, dann musst du sse2 im prepane aktivieren.

Es gibt die Voodoo hda sowohl als Paket als auch einzeln. Das Pkg muss installiert werden mit Doppelklick. Die .kext mit kextwizard.

Und in Zukunft bitte Doppelposts unterlassen und die Edit Funktion nutzen, die ist nämlich dafür da.