

**Erledigt**

## **ALC892 HDMI Out und DD/DTS, keine Endcodierte Ausgabe**

**Beitrag von „TuRock“ vom 16. Dezember 2013, 21:14**

Trage bitte deine Hardware in deine Signatur ein, Danke !

Du brauchst doch nur mit Multibeast : Drivers > Audio > Realtek ALCxxx > Without DSDT -> ALC892 + HDAEnabler installieren ... !