

Erledigt

Neue HD6850 - was ist zu beachten bei funktionierendem Ozmosis BIOS

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 17. Dezember 2013, 07:14

Soweit ich weiss läuft die auch OOB wie die HD6870. Für Dualbetrieb mit der HD4000 folgendes im BIOS einstellen:

Init Display First: IGFX

Internal Graphics: Enable, nicht Auto.

Speicher 64 MB nur wenn es Grafikfehler gibt den Speicher anheben.