

Erledigt

Acer Aspire 5750G Hilfe

Beitrag von „385er“ vom 18. Dezember 2013, 12:47

[Zitat von backdash](#)

Warte etwas ab, wenn sich nichts tun sollte boote mal mit folgenden Parametern

Code

1. -v -x -f npci=0x2000 GraphicsEnabler=No

Groß/kleinbustaben bitte beachten.

Habe es mal mit den Parametern versucht, jetzt kommt:

System uptime in nanoseconds: 0