

Erledigt

SMBios anpassen unter Ozmosis

Beitrag von „ObiTobi“ vom 19. Dezember 2013, 21:04

Gibt es eine Liste "allen" variablen die man in nvram/ smbios eintragen kann? Was passiert eigentlich wenn man da was "falsches" einträgt?

Also bei mir wird in der Hardware-Übersicht u.a **Busgeschwindigkeit: 400 MHz**. Ist zwar nur Optik, könnte aber schöner sein :D. Es gibt scheinbar (habe im Netz irgendwo gesehen) ein "SMmemspeed". Dann gibt es vielleicht auch "SMbussspeed"?