

Erledigt

Logitech G710 Windows Taste wird nicht erkannt

Beitrag von „stormY“ vom 11. Juli 2013, 11:41

Hallo Leute,

Nachdem mein Hackintosh nun einwandfrei läuft hab ich noch ein kleineres Problem mit meiner Tastatur. Ich habe bereits in den System Preferences unter Modifier Keys Command Key und Option Key getauscht, sodass der Option Key nun auf der Windows Taste liegt und der Command Key auf der Alt Taste. Der Command Key sowie der Control Key funktionieren jeweils einwandfrei, jedoch wird seltsamerweise die Windows Taste nicht erkannt, sodass es zu keinerlei Reaktion kommt wenn ich auf den vermeindlichen "Option Key" drücke. Dies bestätigt sich auch, wenn ich den Keyboard Viewer aktiviere. Die Windows bzw Option Taste wird beim Druck nicht aktiviert. Ich hoffe man kann mir diesbezüglich helfen! Danke

Beitrag von „TaddyDevil“ vom 11. Juli 2013, 13:04

Funktioniert die Tastatur bei anderen Rechnern?

Beitrag von „stormY“ vom 11. Juli 2013, 13:17

Hallo, ja auf meinem alten Windows Rechner hat das tadellos geklappt, aber seitdem ich den Hackintosh habe erkennt er die Windows taste nicht

Beitrag von „stormY“ vom 12. Juli 2013, 20:46

ich entschuldige mich erstmal für den Doppelpost, aber mein Problem konnte trotz intensiver Internetrecherche noch immer nicht gelöst werden. Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben!

Danke

Beitrag von „TaddyDevil“ vom 12. Juli 2013, 21:02

Hast du einen Rechner oder ein Notebook??? Versuche mal andere Tastaturen, wenn du eine hast, ob die dann gehen.

EDIT: Installiere mit Multibeast mal den PS/2 Controller neu.

Beitrag von „stormY“ vom 12. Juli 2013, 21:03

ich sitze hier an einem Rechner! habe bei anderen Tastaturen das gleiche Problem

Beitrag von „TuRock“ vom 12. Juli 2013, 21:09

Kopiere die Keyboard Layouts Dateien (s.Anhang) in Library/Keyboard Layouts Ordner !
Neustarten und unter Systemeinstellungen/Tastatur/Eingabequellen... Logitech German... auswählen ! (s.Bilder)

Beitrag von „stormY“ vom 12. Juli 2013, 21:36

Erstmal Danke, meine Windows Taste wird allerdings trotz der Keyboard Layout Dateien nicht erkannt...

EDIT: Problem solved. Ich bin wohl aus versehen auf die Gaming Taste gekommen, bei der die Windows Taste deaktiviert wird, vielen dank trotzdem!

Kann geclosed werden

Beitrag von „TuRock“ vom 12. Juli 2013, 22:32

Super, dann kann hier wieder zu !

