

Erledigt

Rauschen

Beitrag von „Scale“ vom 16. Oktober 2013, 16:29

Hallo, habe keine Probleme und alles am laufen 😊

Aber, wenn ich zB eine Seite öffne, das Launchpad öffne, Bilder, Filme anschau oder irgendwas wo die Grafik zu tun hat, habe ich ein rauschen am Ausgang der Audio-Buchsen
Installiert habe ich die DSDT von tony und Audio without DSDT mit ALC889(Multibeast), da der Audio Patch in Multibeast mit DSDT irgendwie nicht klappt

Kann mir irgendjemand sagen, wie man das lösen kann bzw. könnte mir jemand HDMI Audio mit DSDT Patch erklären?

Danke 👍

P.S. Denke das es vlt. an irgendwelchen Störsignalen oder Spannungsspitzen liegt.

Beitrag von „toemchen“ vom 16. Oktober 2013, 20:20

Wenn du eine DSDT benutzt kannst du dochmal ohne dieser booten und schauen ob es dann mit dem Ton funktioniert.

Code

1. DSDT=No