

Kein Bootloader funktioniert auser iBoot

Beitrag von „nomac“ vom 18. März 2012, 11:46

Hallo ,

Ich mache nun mal ein neues Thema auf weil es nicht mehr zum alten gehört . nur Indirekt ,

Ich wollte mal fragen weshalb kein Bootloader funktioniert auser iBoot ?

Bei anderen Bootloader bekomme ich

Zitat

the real-time clock was not properly initialized on your system

MFG:Nomac