

**Erledigt**

## Audio-Ausgang gibt kein Signal

**Beitrag von „killian91“ vom 30. April 2018, 18:08**

Hallo,

ich kann von dem vorderen Klinken-Ausgang Ton hören, also vom Case Kopfhöreranschluss, aber nicht vom Mainboard-Ausgang. Hat jemand einen schnellen Tipp?



Grüße

---

**Beitrag von „ebs“ vom 30. April 2018, 18:13**

Ohne config.plist wird dir keiner groß helfen können, denn wie sonst soll man die Einstellungen sehen. Auch die Kexte sind interessant.

---


**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 30. April 2018, 18:15**

Handelt es sich um [dieses Mainboard](#)? Falls du AppleALC + Lilu nutzt, hast du schon [alle unterstützten layout-ids](#) ausprobiert?

---

**Beitrag von „killian91“ vom 1. Mai 2018, 11:55**

Sorry, hier ist die config.plist!

Ja ich habe genau dieses Mainboard. Nee habe ich noch nicht, ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen wie das funktioniert!  sorry!  
Die Kexte lade ich auch bald hoch. Muss gerade noch an einen Projekt für einen Kunden Arbeiten.

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 1. Mai 2018, 17:59**

Dann ergänze doch die config.plist noch um "FixHDA" unter "ACPI", packe AppleALC und Lilu in kexts/other und probiere die layout-ids 1,2,5,7,11 und 13 aus, Wird schon klappen.

---

### **Beitrag von „killian91“ vom 2. Mai 2018, 20:52**

Super! Vielen Dank, werde ich gleich ausprobieren

---

### **Beitrag von „kneske“ vom 27. Mai 2018, 20:00**

Hab den selben Fehler...eine Lösung würde ich auch gerne haben, alle ID's habe ich durch...